

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODREČZNIK CERTYFIKACJI OPERATORA I BIEŻĄCEGO NADZORU OPERACYJNEGO	Dział: Podstawowy proces certyfikacji
---------------------------------	---	---

Rozdział 7 Wykaz procedur certyfikacji AOC/AWC

- | | |
|--|------------|
| 1. Procedura pierwszej certyfikacji | PR-CERT-01 |
| 2. Procedura przedłużenia ważności certyfikatu | PR-CERT-02 |
| 3. Procedura wznowienia ważności certyfikatu | PR-CERT-03 |
| 4. Procedura zmiany certyfikatu | PR-CERT-04 |

Urząd Lotnictwa Cywilnego	PODREČZNIK CERTYFIKACJI OPERATORA I BIEŻĄCEGO NADZORU OPERACYJNEGO	Dział: Podstawowy proces certyfikacji
---------------------------------	---	---

Wydanie z: 30.09.2015r. Zmiana Nr: 18	Procedura certyfikacji AOC/AWC	PNO-2-07-00 Strona 2/2
--	--------------------------------	----------------------------------